

Beton De Luxe

www.beton-deluxe.com

Gebbruiksaanbevelingen aanbrengen van coating op beton ciré pasta

De ondergrond moet volledig droog en stofvrij zijn, de ruimte moet minimaal 17 graden zijn.

De coating per laag aanmaken, dus niet alles in één keer aanmaken. Nu kan de coating aangebracht worden in 2 lagen van +/- 70 gram per laag per m².

Meng de componenten B met A en mix het nu met een langzaam draaiende elektrische mixer (300 – 400 omw/min) circa 3 minuten zorgvuldig mengen totdat een homogene massa is verkregen.

Laat het nu 10 minuten rijpen en voeg dan 10 % water toe en meng het geheel nu nog 1 minuut. Rol nu de coating uit en rol hem kruislings na en herhaal dit na minimaal 3 uur. **Wanneer het product niet meer plakt.**

Zorg voor een goede droging en voor voldoende ventilatie, maar **let op ! geen trek over de vloer of wanden.** Als u de vloeren afwerkt met de sealer zorg dan wel dat de vloerverwarming **helemaal uit** staat!

Begaanbaar	17 °C	23 °C	25 °C
	36 uur	24 uur	16 uur
Mechanisch belastbaar	12 °C	23 °C	25 °C
	96 uur	48 uur	48 uur
Chemisch belastbaar	12 °C	23 °C	25 °C
	7 dagen	5 dagen	4 dagen

Het product is +/- 1 uur verwerkbaar

Voorbeeld mengverhouding:

7 m² x 70 gram = 490 : 6,5 = 75 gram deel B en 5,5 x 75 = 412,5 delen A.

Verhouding 5,5 delen A 1 deel B